

LUCKY

Lucky Spy használati útmutató



WWW.LUCKYSONAR.COM

Gratulálunk a Lucky Spy termék vásárlásához. Használat előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati útmutatót.

Áttekintés

A Spy egy kijelzővel ellátott vízalatti kamerarendszer. Jól használható a halak tartózkodásának felderítésére és a fenékmeder feltérképezésére egyaránt.

Használatba vétel előtt:

- A legelső használat előtt, legalább 8 órán át töltsse a beépített lítiumos egységet
- Győződjön meg minden bekapcsolás előtt, hogy a kamera vezetéke sérülésmentes, és a csatlakozási pont is problémamentes, nem szakadt vagy deformált.

Komponensek

Kézi egység



1. Kijelző
2. Ballra gomb
3. Jobbra gomb
4. Mode gomb
5. Menu gomb
6. Enter gomb
7. Kamera aljzat
8. Be/Ki kapcsoló gomb
9. Töltő aljzat
10. Akasztó helye
11. SD kártya foglalat (nem tartozék)
12. Állvány aljzat (nem tartozék)

Funkciógombok



1. Menü gomb: A Menü gombot nyomja meg, ha fotót vagy videófelvételt szeretne rögzíteni. Ezen kívül itt tudja állítani a nyelvet, formátumokat, dátumot és az alap beállítások visszaállítását.
2. Mode gomb: A Mode gombot benyomva 3 mód közül választhat: fotózás, videófelvétel, vagy fájlok közötti böngészés.
3. Enter gomb: Módoktól függően más afunkcionalitása. Fotó módban: fotó elkészítése. Videó módban: 1x megnyomva elindul a videófelvétel, majd újból benyomva leáll a felvétel.
4. Ballra nyíl: Böngészési üzemmódban navigációs funkciót lát el.
5. Jobbra nyíl: Böngészési üzemmódban navigációs funkciót lát el.

Kiegészítők:

Kamera:



1. Kamera lencse
2. Infavörös LED lámpa
3. A kamera főegysége
4. Profil tartó
5. Kamera also tartó rész
6. Központi gyűrű
7. Gyűrű rendező



A központi gyűrű rögzítését mindig ellenőrizze használat előtt.



Operációs instrukciók

A sárga kapcsolót a monitor hátsó oldalán állítsa ON állapotba az eszköz használata előtt. Nyomja meg egyszer az ON gombot a bekapcsoláshoz. – Ezzel a művelettel tud az eszköz programjai között váltani. Ha nem használja az eszköz, OFF állapotban rakja el a rendszert, az akkumulátor hosszú élettartamának megőrzése miatt. Ezek után, az eszközt bekapcsolva a kamera előtt elhelyezkedő éles képet fogja látni a monitoron.

Karbantartás

- 1) A videokamerát -20 és 70 Celsius fok között lehet használni!
- 2) Lehetőség szerint, a kamerát egy nedves papírtörkövel vagy puha ruhával tisztítsa!
- 3) Ne helyezze a kamerát tűz közelébe, mert felrobbanhat!
- 4) Ne kísérelje meg a videokamera szétszerelését! Meghibásodás esetén keressen szakszervízt!
- 5) Használat előtt mindig ellenőrizze a töltöttséget, majd használat után, lehetősége szerint töltsse fel teljesen és úgy rakja el az eszközt, az akkumulátor kapacitásának és élettartamának megőrzése érdekében.

- 6) Ha az eszköz sós vízzel érintkezik, friss, édes vízzel átitatott ronggyal törölje át!
- 7) Ne használjon kémiai üveg tisztítót a lencsén, mert megrepedhet!
- 8) Az LCD védőlencsék tisztításakor használjon egy enyhe bőrt, mely nem dörzsöli a felületet! Ne dörzsölje a felületet, ha a lencsén zsír vagy szennyeződés van! Vigyázzon, hogy ne karcolja meg a lencsét!
- 9) Soha ne hagyja az eszközt zárt autóban vagy az autó csomagtartójában - a magas hőmérséklet kárt tehet az eszközben

Termékspecifikáció

Kijelző: 4.3 inch LCD

Működési hőfok: -10 és 50 fok között

Lefedettségi szög: 120 fok

Kábel hosszúsága: 20 m

Erőforrás: 3.7 V újratölthető lítiumos elem