

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TERMÉKJELLEMZŐK

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Állítható szélesség | 82 cm – 112 cm |
| Állítható magasság | 50 cm – 102 cm |
| Teljes szett súlya | ~ 4.60 kg |
| Váz anyaga | alumínium |
| Bottartó adapterek száma | 4 db / keresztartó |
| Adapter rögzítése | 4 db fix pontos |
| Keresztartó magassága | állítható |
| Rögzítések típusa | műanyag bütykös kar / szorítószелеp |
| Tartóláb típusa | 4 db teleszkópos |

ELŐKÉSZÜLET

Az összeszerelés előtt győződjön meg róla, hogy minden elem hiánytalanul megvan. A hordtáskának tartalmaznia kell: 1db rod pod vázat (A), 4db teleszkópos keresztartó rudat (B+C) és 2db keresztartót (D). Amennyiben alkatrészhiányt észlel vagy olyan sérült elemet fedez fel, ami a termék funkciójának betöltését részben vagy teljes egészében akadályozza, kérjük mielőbb vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel az útmutatóban található elérhetőségek egyikén!

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Vegye ki a rod pod vázat a hordtáskából.
2. A rod pod hosszúsága állítható. Ez bizonyos helyzetekben szükséges lehet, hogy nagyobb stabilitást nyerjünk. Óramutató járásával ellentétes irányban csavarja ki a belső szorítószелеpeket (1). Húzza szét a vázat hosszanti irányban (2). A kívánt hosszt rögzítse a szorítószелеpek óramutató járásával megegyező irányban történő becsavarásával (3).
3. Óramutató járásával ellentétes irányban csavarja ki a külső szorítószелеpeket (4). Hajtsa ki a váz tartólábát (5). Rögzítse a kihajtott lábakat a szorítószелеpek óramutató járásával megegyező irányban történő becsavarásával (6).
4. A rod pod magasságát, illetve dőlésszögét megváltoztathatja a tartólábak azonos vagy eltérő hosszúságúra állításával. Oldja ki a lábon található bütykös kart (7). Állítsa be a kívánt hosszúságot (8), majd rögzítse a lábat a bütykös kar ütközésig történő visszahajtásával (9).
5. Mielőtt kihajtaná a keresztartóra felcsavarozott teleszkópos rudakat, lazítsa ki őket (10). Ha nem lazítja ki a lábak tövében lévő csavart, kihajtáskor beakadhat más részekbe és a termék megrongálódhat. Ne erőltesse! Hajtsa ki a teleszkópos rudakat függőleges állásba (11), majd a rögzítéshez csavarja be ütközésig a rudakat (12).
6. A keresztartó magassága változtatható. Oldja ki a teleszkópos rúdon lévő bütykös kart (13). Állítsa be a kívánt hosszt (14), majd rögzítse a bütykös kar ütközésig történő visszahajtásával (15).
7. Oldja ki a végén található bütykös karokat (16). Helyezze a keresztartóra szerelt rudakat a karok melletti nyílásokba (17). Állítsa be a kívánt magasságot, majd rögzítse a bütykös karok ütközésig történő visszahajtásával (18).
8. A rod pod készen áll az opcionális elemek felszerelésére (19) (kapásjelző, botvilla, bottartó tölcser).