

Állítható szék, ágy - használati útmutató

I. Használat közben – ha ül vagy fekszik a széken, vagy ágyon – a csavaros, nagy recés dőlésszög állítóval soha ne végezzen beállításokat. Ezeket a műveleteket kizárólag terhelés nélkül végezze!

A = tilos

B = szabad

II. A karfa beállításakor soha ne dőljön a háttámlának, hanem görnyedjen előre és úgy állítsa be a karfát.

A = tilos

B = szabad

III. Székét, ágyát mindig szilárd alpra helyezze! Nem állítható lábú ülőalkalmatosságok esetén, ha az ülőfelületre helyezünk egy vízmértéket, vízszinteset kell mutasson!

Székét, ágyát mindig szilárd alpra helyezze! Nem állítható lábú ülőalkalmatosságok esetén, ha az ülőfelületre helyezünk egy vízmértéket, vízszinteset kell mutasson!

Ha a lábak hossza változtatható, akkor a lábak hosszát a mindenkori felületen úgy kell beállítani, hogy az ülőfelület mindig vízszintes legyen! Ha az ülőfelületre helyezünk egy vízmértéket, vízszinteset kell mutasson!

A = tilos

B = szabad

IV. Ne üljön olyan felületre, melynek nincs alátámasztása! Keresse meg azokat a pontokat, melyek alátámasztással rendelkeznek! Kizárólag ezeken a pontokon terhelhető az ülő-, ill. a fekvőalkalmatosság!

A = tilos

B = szabad

