

## Telepítési beállítások

Csatlakoztassa a készüléket bármilyen 5 Voltos USB-s áramforráshoz, hogy elkezdhesse a telepítési folyamatot. Ha a készülék működésre kész, kék LED fény fog villogni.

1. A mobiltelefonja beállításai között lépjen a "WIFI beállítások" fülre, válassza ki a "wifi+"-t a hálózatlistából és csatlakozzon hozzá.
2. A mobiltelefonja böngészőjébe írja be a "usbwifi.cn" webhelyet és a készülék automatikusan elkezdi keresni a közelben lévő WIFI hálózatokat.
3. Válassza ki a listából a hálózat nevét melyet használni szeretne. (A képen például: test). Amennyiben nem találja a listában, ellenőrizze hogy be van-e kapcsolva, illetve láthatóvá van-e téve.
4. Az alsó sávba írja be az eredeti hálózat jelszavát. A felső sávban van lehetőség az új wifi hálózat nevét is megválasztani (SSID), de ez nem kötelező. (A képen az SSID például: "test\_plus"). Majd kattintson az OK-ra.
5. A felugró ablakban kattintson az OK-ra megerősítésképp és a WIFI+ automatikusan újraindul.
6. Menjen vissza a "WIFI beállítások" menüpontba a mobiltelefonján és kapcsolódjon az új SSID-hoz, melyet beállított a 4. lépésben (a jelszó, az eredeti hálózati jelszavával azonos).

## A WIFI+ használata

1. Telepítés után, megfelelő USB áramforráshoz csatlakoztatva a készülék 30 mp várakozás után automatikusan csatlakozik az előzetesen beállított és bekapcsolt hálózathoz.
2. A készülék a WIFI jeladó (radar) és saját maga közti távolságot tudja maximalizálni (250 m) és nem a mobiltelefon és saját maga között, mivel az utóbbi telefononként eltérő lehet. Ezért a készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a lehető legkevesebb vagy egyáltalán ne legyen semmi olyan, ami akadályozhatná a jelek átvitelét.
3. Ha a készüléken a jelzőfény pirosan világít, a kapcsolat megszakadt. Biztosítsa, hogy a készülék és a WIFI jeladó (radar) ne legyen túl távol egymástól és ne legyen köztük semmilyen akadály. Amennyiben a kapcsolat helyreállt, a jelzőfény kéken fog villogni.

## Státuszjelző fények

Kék fény lassan villog: A készülék nincs beállítva, hajtsa végre a telepítési beállításokat.

Kék fény gyorsan villog: Sikeres csatlakozás, megfelelő kapcsolat

Piros fény folyamatosan világít: Sikeres csatlakozás, de a hálózatbővítő túl messze van a WIFI jeladótól (radartól)

Piros fény gyorsan villog: Sikertelen csatlakozás.

## GYIK

Hogyan állíthatom vissza a készüléket a gyári beállításokra?

Óvatosan nyomja be az újraindító (RESET) gombot egy tűvel és tartsa lenyomva 3 másodpercig amíg a LED fény lila színnel nem világít, majd engedje el a gombot. A készülék 1 perc múlva automatikusan újraindul.

Mit kell tennem ha nem tudom megnyitni vagy nem működik az "usbnwifi.cn"?

Próbálja a készülékét közel tartani a telefonjához, kapcsolja be a telefonján a wifi elérést és bizonyosodjon meg róla, hogy biztosan a "wifi+" hálózathoz van csatlakozva.

Próbálja meg az oldalt egy másik böngészőben megnyitni és fontos, hogy az oldalt megnyitni próbáljuk és ne pedig rákeresni. A webhelycím helyett az alábbi kódot is beírhatjuk a csatlakozáshoz: "192. 168. 19.252"